

## IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação deste equipamento bota, luva, olhos de proteção, protetor auricular, cinto e roupa adequada ao ambiente de trabalho.



consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento



## MANUAL DE INSTRUÇÕES



## COMPACTADOR À PERCUSSÃO



Avenida Juca Sampaio, 19 - Barro Duro - Maceió - Alagoas  
(82) 3328-6620 contato@vertical-al.com.br  
www.vertical-al.com.br



# COMPACTADOR À PERCUSSÃO

## APLICAÇÃO

Equipamento ideal para compactação em solos coesivos, tais como: barro, argila, silte e cascalho. Adequado para fundações e bases.

## MANUSEIO

- Guie o equipamento pelo cabo de manobra, deixando-a trabalhar sozinho, sem aplicar nenhuma força extra ao movimento.
- Evite a compactação próxima à áreas sujeitas à desmoronamento.
- Não utilize o equipamento em áreas já compactadas. A prática pode danificar a sapata.
- Atente-se ao nível de água do solo para a coesão maior do terreno.
- Não romper o lacre e alterar a rotação do motor, isso pode danificar os componentes internos do equipamento.
- Não inclinar o equipamento numa posição superior à 15 graus.

## TRANSPORTE

- Verifique a fixação do equipamento no veículo de transporte.
- Evite a inclinação do equipamento superior à 15 graus
- Respeite o limite de peso e dimensões dos veículos de transporte.
- Evite expor o equipamento às chuvas.

## DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	SRV 620	SRV 550	CS73
PESO	69	64	273
DIMENSOES DA BASE LXC(CM)	28 x 32	28 x 32	28 x 30
CAPACIDADE DO TANQUE(COMBUSTÃO)	2,5L	3L	2,5L
CONSUMO COMBUSTÍVEL(COMBUSTÃO)	1 LxH	1 LxH	1 LxH
VELOCIDADE DE AVANÇO	22 M/MIN	16 M/MIN	16 M/MIN
PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO	ATÉ 60CM	ATÉ 60CM	ATÉ 60CM
ÁREA DE COMPACTAÇÃO	320 M2/H	280 M2/H	280 M2/H

## ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

### Acionamento Elétrico

Os equipamentos com motores eletricos são fornecidas nas tensões de 220v (monofásica) ou 380v (trifásica) . Antes de ligar o equipamento, conecte o cabo de aterramento à malha existente na obra. Posteriormente, faça a conexão elétrica.

### Combustão

- Verifique o nível de combustível do motor, coloque a chave liga/desliga na posição "on", coloque a alavanca do acelerador no meio, acione o afogador e abra o registro do combustível.
- Puxar punho de arranque da partida do motor
- Retome a alavanca do afogador para a posição original depois de acionado o motor.
- Parar operação: reduza a velocidade para o mínimo, para o motor funcionar em marcha lenta, feche a válvula de combustível, deixe o motor desligar e mova o botão liga/desliga para a posição "off" ova o botão liga/desliga para a posição "off".